

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

Die universelle Belagsträgermatte

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

PCI®
Für Bau-Profis

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

PCI®
Für Bau-Profis

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH GIPSFASERTROCKEN- ESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühlsys- tem BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	PCI Gisogrund 1:1 mit Wasser verdünnt PCI Gisogrund Rapid pur	PCI Gisogrund pur PCI Gisogrund Rapid pur	PCI Gisogrund 404, 1:1 mit Wasser verdünnt, 2-maliger Auftrag	
AUSGLEICH	PCI Periplan	PCI Periplan		
VERLEGEMÖRTEL	PCI Flexmörtel S1 Flott	PCI Flexmörtel S1 Flott	PCI Flexmörtel S1 Rapid	BLANKE GLUEMAX
ENTKOPPLUNG	BLANKE PERMAT			
	VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägen- nur bei nachfolgender Abdichtung)	PCI Periplan extra mind. 4 mm PCI Periplan mind. 5 mm	PCI Periplan extra mind. 4 mm PCI Periplan mind. 5 mm	PCI Periplan Extra mind. 4 mm	PCI Periplan Extra mind. 4 mm
FLIESENVERBUND- ABDICHTUNG	PCI Lastogum W0-I bis W2-I PCI Seccoral 1K Wo-I bis W3-I BLANKE DIBA	PCI Lastogum W0-I bis W1-I PCI Seccoral 1K W0-I bis W1-I BLANKE DIBA		
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	für Fliesen: PCI Flexmörtel S1 Flott für Naturwerkstein: PCI Carrament	für Fliesen: PCI Flexmörtel S1 Flott für Naturwerkstein: PCI Carrament	PCI OKL 300	PCI PAR 365
GEWÜNSCHTER OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen* Naturwerkstein*	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen* Naturwerkstein*	Textilbelag Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 2 mm Stärke	Parkett

*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

PCI- Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 180 5217217
oder per Telefax: +49 821 5901-419
Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 2374 507-215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Stand: 29.10.2025